433 MHz

CE

Folgen Sie bitte der Bedienungsanleitung um optimal Sender der Serie MAGNETIC zu nutzen.
MAGNETIC-Sender sind mit allen YOODA-Empfängern kompatibel.


TECHNISCHE DATEN




- Betriebsspannung: 3V (CR2450)
- LCD-Display
- Lebensdauer der Batterie <1 Jahr
- Sendeleistung: 10mW
- Frequenz: 433 MHz ± 100 kHz
- Abmessungen: 130x45x10 [mm]
- Montage: in einem trockenen Raum
- IP 30
- Reichweite: 200 Meter in offenem Gelände
  35 Meter in Räumen (Dicke der Wände < 20cm)

! Die vom Hersteller angegebene Reichweite ist eine Variable und steht im Verhältnis mit Umgebungsbedingungen, in denen das Gerät betrieben ist. Einfluss auf die Reichweite haben u.a. solche Faktoren, wie Gebäudekonstruktion und Signalstörungen, die durch andere Einrichtungen generiert werden können.


TASTENBESCHREIBUNG




einkanaliger Sender



5-kanaliger Sender





! Der Gruppenkanal aktivieren, damit der Sender alle Empfänger steuern kann.
Der Gruppenkanal ist aktiviert, wenn alle Kanäle mit dem Symbol markiert sind.
Jeder Kanal kann im Automatik-Modus aktiviert oder deaktiviert werden.
Wenn der Kanal inaktiv ist, steuert der Sender keinen Empfänger. Der Kanal ist inaktiv, wenn die ihm entsprechende Ziffer blinkt.

WECHSELN DES BETRIEBSMODUS

Manueller-Modus: ein normaler Betriebsmodus, ohne Zeitsteuerung.
Automatik-Modus: ein normaler Betriebsmodus mit Zeitsteuerung. Nur dann, wenn der Kanal in Zeitautomatik aktiv ist.
Zufalls-Modus: nur mit Funktion der Zeitsteuerung, der zeitliche Abstand +/- 15 Minuten zur eingestellten automatischen Zeit.
Betriebsmodus wechselt bei allen Kanälen.



Die Modus-Taste drücken um Manueller-Modus einzustellen



Die Modus-Taste drücken um Automatik-Modus einzustellen




Die Modus-Taste drücken um Zufalls-Modus einzustellen

Nochmaliges Drücken der Taste wechselt das Betriebsmodus.

EINSTELLUNG AKTUELLER UHRZEIT

Die Uhrzeiteinstellung ist nur in manueller-Modus möglich. Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10Sekunden keine Taste gedrückt wird.



MODE-Taste so oft drücken bis im Display manueller- Modus erscheint.

TIME-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.
Auf dem Display blinkt zuvor eingestellte Uhrzeit

Mit der Programmiertaste „P1+“ Stunden, Minuten und/oder Wochentage einstellen

Mit den Tasten AUF oder AB die richtige Uhrzeit einstellen.






TIME-Taste für 5 Sekunden gedrückt halten um die Programmierung der Uhrzeit zu beenden






Nochmals TIME-Taste drücken, damit die Uhrzeit startet.

EINSTELLUNGEN DER AUTOMATISCHEN AUF- UND AB-FAHRZEIT

Zwischen der AUF-Fahrzeit und der AB-Fahrzeit muss ein zeitlicher Abstand von mindestens 32 Minuten liegen, ansonsten erscheint im Display die Fehlermeldung

Dieser Programmierschritt ist nur im Automatik-Modus möglich.
Die Programmiermodus wird automatisch beendet, wenn während den Programmierschritten innerhalb von 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird.
Nach der richtigen Programmierung wird die aktuelle Uhrzeit auf dem Display des Senders angezeigt.

Programmierung der AUF- und AB-Fahrzeit			
Programmierschritt		Meldung im Display	
Die MODE-Taste so oft drücken, bis im Display Automatik-Modus erscheint.		Im Display erscheint das Symbol AUTO	
TIME-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten		Stunde der AUF-Fahrzeit blinkt.	
Mit der AUF- oder AB- Taste die richtige Stunde einstellen.		Im Display erscheint die eingestellte Stunde.	
Die Taste P1+ betätigen. Jetzt können Minuten der AUF-Fahrzeit eingestellt werden.		Minuten der AUF-Fahrzeit blinken.	
Mit der AUF- oder AB- Taste Minuten einstellen.		Im Display erscheinen eingestellte Minuten.	
Die Taste P1+ betätigen. Jetzt können Wochentage eingestellt werden		Im Display erscheint Ziffer „1“ und Wochentage blinken.	
Mit der AUF- oder AB- Taste Wochentage einstellen.		Im Display erscheinen Ziffern von “1” bis “7”. Die Ziffern entsprechen den einzelnen Wochentagen. „1“ – Montag „7“ - Sonntag	
Mit der STOP-Taste automatische Steuerung am bestimmten Tag ein- und ausschalten.		Symbol des Wochentages verschwindet.	

Mit der Modus-Taste Einstellung der AB-Fahrzeit wählen.		Stunde der AB-Fahrzeitblinkt.	
Mit der AUF- oder AB- Taste die richtige Stunde einstellen.		Im Display erscheint die eingestellte Stunde.	
Die Taste P1+ betätigen. Jetzt können Minuten der AB-Fahrzeit eingestellt werden.		Minuten der AB-Fahrzeit blinken.	
Mit der AUF- oder AB- Taste Minuten einstellen.		Im Display erscheinen eingestellte Minuten.	
TIME SET-Taste drücken und 3 Sekunden gedrückt halten, um die Einstellungen zu speichern.		Stunden- und Minutenanzeige blinkt	

PROGRAMMIERUNG/ BATTERIEWECHSEL

- Programmierung des Senders ist von der Art des Empfängers abhängig. Folgen Sie bei der Programmierung Bedienungsanleitung des Geräts, das durch den Sender gesteuert werden soll.
- Die Batterielebensdauer beträgt etwa ein Jahr in der Annahme, dass durchschnittlich vier Befehle pro Tag durchgeführt werden.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn integrierte LED-Diode nicht mehr leuchtet, oder wenn der Empfänger nicht reagiert, wenn Sie die Tasten drücken.
- Achten Sie bitte beim Batteriewechsel auf die korrekte Polung.

Batterien enthalten Inhaltsstoffe, die gesundheitliche Probleme oder schwere Umweltzerstörung verursachen können. Verbrauchte Batterien müssen in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt werden.