Lesen Sie gründlich die folgende Bedienungsanleitung durch, um die technischen Fähigkeiten der YSH2 Steuernabe optimal zu nutzen.

YOODA Smart Home 2 Steuernabe ist ein Gerät mit der Zweiwegkommunikation.

1. Technische Daten



YOODA Smart Home 2 Zweiwegsteuernabe (YSH2_UNIT)

1. Die Energieversorgung:
5 V / 1 A DC
Verwenden Sie keinen PC, Laptop usw., um die Steuernabe mit Energie zu versorgen.

2. Die Betriebstemperatur:
von 0°C bis 40°C

3. Interface:
A) Kommunikation zwischen Steuernabe und Empfänger:
• ISM 433 MHz
• Reichweite bis 30 m
• Signalleistung 10 dBm

B) Kommunikation mit dem Access Point Gerät:
• Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11b/g/n
• Reichweite bis 5 m

4. Die Abmessungen:
133 x 75 x 36 mm


5. IP 20

6. Kompatibel mit:
Google Assistant Google Home amazon alexa IFTTT

Pobierz z App Store Pobierz z Google Play

Die von dem Hersteller angegebene Reichweite ist ein variabler Wert, der abhängig von den Bedingungen in der Umgebung ist, in der das Gerät funktioniert. Die Reichweite kann von den folgenden Faktoren beeinflusst werden: die Gebäudestruktur, Signalstörungen durch andere Geräte usw.

2. Die Gerätebeschreibung





1. Ständig blau - regulärer Gerätsbetrieb
2. Langsam blinkend rot - keine Verbindung mit der Wi-Fi Netzwerk
3. Langsam blinkend gelb - Herstellung der Verbindung mit der Wi-Fi Netzwerk
4. Schnell blinkend rot - Reset des Geräts
5. Langsam blinkend violett - Hinzufügen neuer Geräte zur Steuernabe
6. Langsam blinkend grün - Update der Steuernabe

1. Das Gerät soll an einer trockenen Stelle gebracht werden.
2. Man soll die ständige Verbindung mit der Wi-Fi Netzwerk sichern, damit das Gerät mit dem Internet verbindet bleiben und richtig funktionieren kann.
Netzwerkeinstellungen des Access Point Geräts:
- keine Sperre der UDP/TCP Anschlüsse
- aktiviertes DHCP Protokoll
- deaktivierte Firewall
- deaktivierte MAC-Filterung (die weiße Liste) während des Hinzufügens der Steuernabe zur App
3. Man soll das Produkt selbständig nicht abbauen oder reparieren. Dies erhöht das Risiko von des Stromstoßes und Gewährleistungsverlust.
4. Aufgrund möglicher Kommunikationsstörungen zwischen Gerät und Steuernabe kann die Darstellung in der App der Realität, in Ausnahmefällen, nicht entsprechen.
5. Während des Betriebs von dem Antrieb dient die dargestellte Position nur als eine Anschauung und nach dem Ausschalten des Antriebs kann seine Position leicht davon abweichen.
6. Als die Endposition verändert wurde, soll man den Befehl von Gerätebewegung ausführen, sodass seine Position in der App aktualisiert wird.
7. Drücken und halten die RESET-Taste 10 Sekunden lang stellt die Voreinstellungen wieder her.

3. Die erste Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie die Steuernabe mit der Energieversorgung.
2. Installieren Sie die YOODA Smart Home 2 Anwendung auf Ihre Handy / Tablet - man kann sie im Google Play kostenlos herunterladen.
3. Nach dem Start der Anwendung erstellen Sie ein neues Konto. Die Kontoaktivierung wird per E-Mail bestätigt.
4. Wenn das Konto aktiv ist, loggen Sie sich in die Anwendung ein.
5. Fügen Sie die YOODA Smart Home 2 Steuernabe in die Anwendung hinzu:
a) Schalten Sie die Mobile Datenübertragung aus
b) Gehen Sie zu: Einstellungen> Meine Steuernaben > Hinzufügen / +
c) Geben Sie das Passwort zu der Wi-Fi Netzwerk ein, in der die Steuernabe funktionieren soll. Wenn das Display den Netzwerkname nicht anzeigt oder ein anderer Netzwerk anzeigt, überprüfen Sie, ob das Handy / Tablet mit dem richtigen Netzwerk verbunden ist. Wenn der Netzwerkname immer noch nicht angezeigt wird, bitte überprüfen Sie die App-Berechtigungen (Standortzugang und / oder Standortdienst) in den Handy-Einstellungen oder geben Sie den Netzwerkname selbständig ein.
d) Drücken Sie und halten die Taste auf der Steuernabe, bis die Diode violett blinkt, auch wenn die Diode violett ab dem Moment blinkt, in dem die Steuernabe eingeschaltet wurde.
e) Drücken Sie die PAAREN-Taste in der Anwendung.
f) Verbinden Sie sich mit dem von der Steuernabe generierten Wi-Fi-Netzwerk und kommen Sie zur Anwendung zurück.

4. Geräte hinzufügen

1. Man kann zur YOODA Smart Home 2 Steuernabe maximal 30 Geräte hinzufügen.
2. Zweiweggeräte hinzufügen:
a) Führen Sie das Gerät in den Programmiermodus ein, indem Sie am hinzugefügten Gerät die Programmiertaste 2 Sekunden lang drücken oder die P2 Taste am programmierten Sender zweimal drücken.
b) Drücken Sie PAAREN-Taste in der Anwendung.
3. Einweggeräte hinzufügen:
YOODA Smart Home 2 Steuernabe ist mit den YOODA Einweggeräten kompatibel. Sie können diese Geräte mit den Tasten in der Anwendung steuern, ohne Rückmeldung zu bekommen.
a) Drücken Sie PAAREN-Taste in der Anwendung.
b) Drücken und halten Sie STOP-Taste auf dem programmierten Sender ca. 3 Sekunden lang.

5. Gerätegruppen

1. Jedes hinzugefügtes Gerät kann nur einer Gruppe beigemessen werden.
2. Mann kann maximal 20 Gruppen bilden.
3. Nach der Auswahl einer Gruppe können alle Geräte dieser Gruppe geöffnet oder geschlossen werden

6. Szenarien

1. Szenarien werden verwendet, um mehrere Geräte so zu steuern, wie sie bei der Erstellung ausgewählt wurden.
2. Man kann maximal 20 Szenarien bilden.
3. Szenarien können manuell oder temporal ausgeführt werden. Die maximale Anzahl von Zeitauslösern beträgt 20.